



BHP
ZAWSZE BEZPIECZNIE



Instrukcja użytkowania

OKULARY OCHRONNE

Typ: G90020, G90021, G90022, Model: AS20PG-4

Okulary przeznaczone są do ochrony przed średnim ryzykiem (kategoria II).

Użytkowanie:

Okulary chronią przed odpryskami ciał stałych występujących przy ręcznej i mechanicznej obróbce m.in. drewna, metalu...

Zapewniają ochronę przed uderzeniem cząstek o niskiej energii, kulka 6mm przy prędkości 45m/s.

Okulary nadają się do ciągłego stosowania (należą do klasy optycznej I).

Szybki są niewymienialne i stanowią jedną całość wraz z ramką. Okulary posiadają regulowane zauszuki.

Należy regularnie sprawdzać stan techniczny okularów zwracając szczególną uwagę na zarysowania, odpryski i przebarwienia na powierzchni okularów. W przypadku wystąpienia ich na dowolnej części okularów (ramka, szybka) należy natychmiast wymienić okulary na nowe.

Okres użytkowania do czasu utraty własności ochronnych (zarysowanie, pęknięcia).

Nie należy naprawiać uszkodzonych okularów. Uszkodzony produkt powinien być bezzwłocznie wymieniony na nowy, pozbawiony wad.

Zetknięcie się okularów ochronnych z poruszającymi się z dużą prędkością cząstkami może za sobą pociągnąć niebezpieczeństwo przeniesienia siły uderzenia, jeśli nosisz okulary ochronne nad normalnymi okularami korekcyjnymi.

Pomimo, że jest to produkt hipoalergiczny to jednak istnieje możliwość wystąpienia reakcji alergicznej u osób o wrażliwej skórze.

W takim przypadku zaprzestań użytkowania tych okularów.

Dobór produktu do określonych warunków pracy należy skonsultować ze specjalistą BHP lub inną osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo pracy na terenie zakładu.

Okulary noszone wraz ze standardowymi okularami leczniczymi, mogą przenosić uderzenie, wywołując zagrożenie dla użytkownika.

Przechowywanie:

Okulary powinny być przechowywane w dostarczonym opakowaniu w temp. od 5 stopni Celsjusza do 40 stopni Celsjusza, przy wilgotności poniżej 90%, z dala od materiałów ściernych, chemicznych, rozpuszczalników i oparów.

Okres przechowywania jest bezterminowy, pod warunkiem przechowywania w miejscu suchym, z dala od działania promieni słonecznych, w oryginalnym opakowaniu dostarczonym przez producenta.

Czyszczenie:

Do mycia i dezynfekcji należy używać ciepłej wody z mydłem. Stosowanie rozpuszczalników organicznych, ze względu na materiał, z którego są wykonane okulary (poliwęglan) może spowodować matowienie szybek. Zaleca się czyszczenie szybek za pomocą miękkiej, nie rysującej ściereczki.

Ograniczenia stosowania:

Okulary nie nadają się do stosowania jako zabezpieczenie przed cząstkami poruszającymi się z dużą prędkością, promieniami lasera, temperaturami poniżej 5 stopni Celsjusza oraz powyżej 55 stopni Celsjusza, łukami świetlnymi, płynnymi metalami, materiałami wywołującymi zakażenia lub organizmami zakaźnymi.



BHP
ZAWSZE BEZPIECZNIE



Dwie ostatnie cyfry roku naniesienia oznaczenia CE - 20

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

GEKO Sp. z o.o. Sp. k. Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko
deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że:

Okulary ochronne

Typ: G90020, G90021, G90022, Model: AS20PG-4

spełnia wymagania Parlamentu Europejskiego i Rady:
rozporządzenie 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków
ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG,
oraz norm EN 166:2001 jest identyczny z egzemplarzem ,
będącym przedmiotem certyfikatu oceny
typu WE nr 2821-PPE-0010 z dnia 29.05.2020
wydanego przez satria UL INTERNATIONAL (UK) LTD
Unit 1-3 Horizon Kingsland Business Park Wade Road
Basingstoke RG24 8AH, Country : United Kingdom
Phone : +44 (0)1256 312100, Fax : +44 (0)1256 312001
Email : inform.nb@uk.ul.com, Website : <http://www.ul-europe.com>
Numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej: 0843

Niniejsza Deklaracja Zgodności WE traci swoją ważność,
jeżeli produkt zostanie
zmieniony lub przebudowany bez zgody producenta.

Za przygotowanie dokumentacji technicznej odpowiada:
Grzegorz Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko

Kietlin, 30.09.2020r

Miejsce i data wystawienia

mgr Grzegorz Kowalczyk
Nazwisko, imię i stanowisko osoby upoważnionej