



BHP
ZAWSZE BEZPIECZNIE



Instrukcja użytkowania

OKULARY GOGLE OCHRONNE

Typ: G90024, Model: AS20PG-2

Gogle przeznaczone są do ochrony przed średnim ryzykiem (kategoria II).

Użytkowanie:

Gogle chronią przed odpryskami ciał stałych występujących przy ręcznej i mechanicznej obróbce m.in. drewna, metalu... Zapewniają ochronę przed uderzeniem cząstek o średniej energii kulka 6mm przy prędkości 120 m/s.

Gogle nadają się do ciągłego stosowania (należy do klasy optycznej I).

Szybki są niewymienne i stanowią jedną całość wraz z ramką.

Należy regularnie sprawdzać stan techniczny gogli zwracając szczególną uwagę na zarysowania, odpryski i przebarwienia na powierzchni gogli. W przypadku wystąpienia ich na dowolnej części gogli należy natychmiast wymienić gogle na nowe.

Okres użytkowania do czasu utraty własności ochronnych (zarysowanie, pęknięcia).

Nie należy naprawiać uszkodzonych gogli. Uszkodzony produkt powinien być bezzwłocznie wymieniony na nowy, pozbawiony wad.

Zetknięcie się gogli ochronnych z poruszającymi się z dużą prędkością cząstkami może za sobą pociągnąć niebezpieczeństwo przeniesienia siły uderzenia, jeśli nosisz okulary ochronne nad normalnymi okularami korekcyjnymi.

Pomimo, że jest to produkt hipoalergiczny to jednak istnieje możliwość wystąpienia reakcji alergicznej u osób o wrażliwej skórze. W takim przypadku zaprzestań użytkowania tych gogli.

Dobór produktu do określonych warunków pracy należy skonsultować ze specjalistą BHP lub inną osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo pracy na terenie zakładu.

Gogle noszone wraz ze standardowymi okularami leczniczymi, mogą przenosić uderzenia, wywołując zagrożenie dla użytkownika.

Przechowywanie:

Gogle powinny być przechowywane w dostarczonym opakowaniu w temp. od 5 stopni Celsjusza do 40 stopni Celsjusza, przy wilgotności poniżej 90%, z dala od materiałów ściernych, chemicznych, rozpuszczalników i oparów.

Okres przechowywania jest bezterminowy, pod warunkiem przechowywania w miejscu suchym, z dala od działania promieni słonecznych, w oryginalnym opakowaniu dostarczonym przez producenta.

Czyszczenie:

Do mycia i dezynfekcji należy używać ciepłej wody z mydłem. Stosowanie rozpuszczalników organicznych, ze względu na materiał, z którego są wykonane okulary (poliwęglan) może spowodować matowienie szybek. Zaleca się czyszczenie szybek za pomocą miękkiej, nie rysującej ściereczki.

Ograniczenia stosowania:

Gogle nie nadają się do stosowania jako zabezpieczenie przed cząstkami poruszającymi się z dużą prędkością, promieniami lasera, temperaturami poniżej 5 stopni Celsjusza oraz powyżej 55 stopni Celsjusza, łukami świetlnymi, płynnymi metalami, materiałami wywołującymi zakażenia lub organizmami zakaźnymi.



BHP
ZAWSZE BEZPIECZNIE



Dwie ostatnie cyfry roku naniesienia oznaczenia CE - 20

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

GEKO Sp. z o.o. Sp. k. Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko
deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że:

Okulary gogle ochronne **Typ: G90024, Model: AS20PG-2**

spełnia wymagania Parlamentu Europejskiego i Rady:
rozporządzenie 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków
ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG,
oraz norm EN 166:2001 jest identyczny z egzemplarzem,
będącym przedmiotem certyfikatu oceny
typu WE nr 2821-PPE-0005 z dnia 12.05.2020
wydanego przez UL International (Netherlands) B.V.
Westervoortsedijk 60
6827 AT ARNHEM, Netherlands
tel.: +31 (0) 263764806
Email: info.nl@ul.com, <http://www.ul.com>
Numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej: 2821

Niniejsza Deklaracja Zgodności WE traci swoją ważność,
jeżeli produkt zostanie
zmieniony lub przebudowany bez zgody producenta.

Za przygotowanie i przechowywanie dokumentacji technicznej odpowiada:
Larysa Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko

Kietlin, 10.12.2020r

Miejsce i data wystawienia

Larysa Kowalczyk
Nazwisko, imię i stanowisko osoby upoważnionej